

Адаптеры, штуцеры, фитинги и соединительные части

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://superlok.nt-rt.ru> || skr@nt-rt.ru

Адаптеры для соединения дюймовых труб на высокое давление и температуру из нержавеющей стали. Фитинги применяются в системах с агрессивными и не агрессивными рабочими средами. Соединители superlok предназначены для использования в системах с высоким давлением и температурой. Соединители super-lok подходят для работы в системах криогенной техники, в газовых системах, в нефтепроводах, в системах пищевой промышленности, в судостроении, в самолетостроении и ракетостроении.



SAA Адаптер



SAF Трубка



SAU Штуцер



SFA Адаптер с внутренней резьбой (D)




SFA Адаптер с внутренней резьбой (M)



SFTC Фланцевый соединитель



SMA Адаптер с наружной резьбой (M)



SMA Адаптер с наружной резьбой (D)



SOPC Штуцер с трубчатой резьбой G



SOSC Штуцер с прямой резьбой G



SPC Коннектор (D)



SPC Коннектор (M)



SR Понижающий адаптер (D)




SR Понижающий адаптер (M)




SR Понижающий адаптер (M-Ф)



SRB Понижающий адаптер с креплением к панели



SRPC Коннектор



**SSMC Штуцер с
наружной SAE/MS
резьбой**



Гайка SN (Д)



Гайка SN (М)



**Гнездовой сварной
штуцер SSWC (Д)**



**Заглушка резьбовая SVP
(Д)**



Заглушка трубная SC (Д)



Заглушка трубная SC (М)



Заглушка фитинга SP (Д)



Заглушка фитинга SP (М)




Заднее кольцо SBF (Д)



Заднее кольцо SBF (М)



Набор колец SFS (Д)



Набор колец SFS (М)



Ограничитель SBHR (Д)



**Переднее кольцо SFF
(Д)**



**Переднее кольцо SFF
(М)**



**Сварной трубчатый
штуцер с внутренней
резьбой SPWC (Д)**



**Сварной трубчатый
штуцер с внутренней
резьбой SPWC (М)**



**Сварной угловой
трубчатый штуцер с
внутренней резьбой
SMPWE (Д)**



Трубная вставка SL (Д)



**Угловой гнездовой
сварной штуцер SSWE
(Д)**



**Угловой гнездовой
сварной штуцер SSWE
(Д)**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://superlok.nt-rt.ru> || skr@nt-rt.ru